



Parrot

**MINIKIT**  
**Slim – Chic**

užívateľský manuál  
felhasználói kézikönyv

Slovenčina

Magyar



# Obsah

<b>Obsah</b> .....	2
<b>Úvod</b> .....	3
<b>1. použité zariadenia Parrot Slim / Chic</b> .....	4
Nabíjanie Parrot MINIKIT Slim / Chic .....	4
Inštalácia Parrot MINIKIT Slim / Chic .....	4
Vstup do Parrot MINIKIT Slim / Chic menu .....	5
Párovanie a pripojenie telefónu / PDA cez Bluetooth .....	5
<b>Používanie funkcií telefónu</b> .....	6
Synchronizácia telefónneho zoznamu .....	6
Príjem hovoru .....	6
Uskutočnenie hovoru .....	6
Opakované vytočenie posledne volaného čísla .....	7
Používanie diskrétného režimu .....	7
Prijatie druhého hovoru .....	7
Posielanie DTMF .....	8
Nastavenie hlasitosti .....	8
<b>Používanie funkcie hlasového rozpoznávania</b> .....	9
Uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby .....	9
<b>Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MINIKIT Slim / Chic</b> .....	10
<b>Hotline</b> .....	10

## Úvod

Technológia *Bluetooth*® umožňuje prenos hlasu a dát na krátku vzdialenosť prostredníctvom rádiového spojenia. Táto technológia umožňuje vzájomnú komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne mobilných telefónov a hands-free súprav.

Parrot využíva svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti technológie spracovania signálu a hlasového rozpoznávania a práve preto Vám môže ponúknuť hands-free sadu prinášajúcu vynikajúcu audio kvalitu počas hovorov: Parrot MINIKIT Slim / Chic.

Parrot MINIKIT Slim / Chic je prenosné zariadenie využívajúce technológiu *Bluetooth*®, ktoré sa môže pyšiť svojim profilovaným štíhlym dizajnom. Vďaka svojej priestor šetriacej konštrukcii ponúka nespočítateľné množstvo použití: v aute, v kancelárii alebo doma. Vysoko intuitívny interface zariadenia Vás automaticky pripojí k Vášmu *Bluetooth* telefónu, ak sa nachádza v blízkosti zariadenia. Pripevnené na slnečnú clonu, alebo položené jednoducho na stole, sa adaptuje na každé prostredie a môžete ho jednoducho nosiť aj vo vrecku svojho odevu.

# 1. použitie zariadenia Parrot MINIKIT Slim / Chic

## Nabíjanie Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Skôr ako použijete svoje zariadenia Parrot MINIKIT Slim / Chic po prvý krát, je potrebné aby ste vykonali nabitie batérie zariadenia. K tomuto je potrebné, aby ste ho zapojili do nabíjačky pripojenej do cigaretového zapalovača vo Vašom aute, alebo môžete použiť dodávaný USB / mini USB kábel a pripojte ho k Vášmu počítaču.



- > LED dióda umiestnená vedľa mini USB portu začne svietiť na červeno, čím signalizuje, že sa začalo nabíjanie batérie zariadenia.
- > Pri úplnom nabití batérie LED dióda prestane svietiť.
- Ak je stav nabitia batérie nízky Parrot MINIKIT Slim / Chic začne tento stav signalizovať sériou pípnutí.



Nabíjačka pre Parrot MINIKIT Slim / Chic v zapalovači na cigarety sa dá použiť iba v automobile.

## Inštalácia Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Na upevnenie zariadenia na slnečnú clonu Vášho vozidla použite sponu, ktorá sa nachádza na zadnej strane Parrot MINIKIT Slim / Chic.



- Parrot MINIKIT Slim / Chic môžete použiť aj doma. Zariadenie jednoducho položte na pevný, stabilný povrch.



## Vstup do Parrot MINIKIT Slim / Chic menu

Pre zapnutie Parrot MINIKIT Slim / Chic stlačte červené tlačidlo na 2 sekundy.

- Pre vstup do hlavného menu tlače ovládacie rolovacie koliesko  
> Parrot MINIKIT oznámí názov aktuálneho menu.
- Pomocou ovládacieho kolieska sa pohybuje v položkách menu. Výber zvolenej položky potvrdíte zeleným tlačidlom alebo stlačte rolovacie koliesko.
- Pre ukončenie práce v menu stlačte červené tlačidlo, alebo počkajte niekoľko sekúnd.

---

## Párovanie a pripojenie telefónu / PDA cez Bluetooth

Skôr ako použijete svoj Parrot MINIKIT Slim / Chic s Vaším telefónom, musíte najskôr vykonať párovanie oboch zariadení. Proces párovania sa vyžaduje iba raz. V závislosti od modelu Vášho mobilného telefónu sa potom spojenie zariadení vykoná automaticky, ako vstúpíte do svojho vozidla.

1. Na Vašom mobilnom telefóne dajte vyhľadať periférne zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth (podrobnejšie informácie sú uvedené v užívateľskej príručke Vášho mobilného telefónu).  
> Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú k dispozícii.
2. V zozname si vyberte možnosť «**Parrot MINIKIT Slim / Chic**».
3. Zadaťte PIN kód «**1234**» a potvrdte.  
> Ak párovanie oboch zariadení prebehlo úspešne, Parrot MINIKIT Slim / Chic oznámí «Pairing successful» - párovanie úspešné.



Môžete párovať až päť zariadení. Ak sa pokúsíte párovať šiesty telefón, prístroj oznámí «memory full» - plná pamäť. Musíte uvoľniť pamäť. Podržte súčasne stlačené zelené a červené tlačidlo na tri sekundy. Týmto vymažete aj všetky kontakty a aj im priradené hlasové voľby.



## Používanie telefonických funkcií

Skôr ako začnete využívať telefonické funkcie Vášho zariadenia Parrot MINIKIT Slim / Chic musíte najskôr párovať a spojiť obidve zariadenia.

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite užívateľský manuál vášho telefónu, časť **Párovanie a pripojenie telefónu cez Bluetooth**.

### Synchronizácia telefónneho zoznamu

Pri niektorých **Bluetooth** telefónoch sa telefónny zoznam synchronizuje v pamäti sady automaticky. Ak Váš telefón nepodporuje funkciu automatickej synchronizácie, môžete použiť funkciu telefónu „Object Push“ a poslať takto kontakty cez Bluetooth do sady. K tomuto účelu postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu si vyberte položku Phone > Receive contacts.
  - > Sada oznámi «Waiting for contact» - čakám na kontakt.
2. Pre viac informácií o posielaní kontaktov pomocou funkcie Object Push si pozrite príslušnú časť užívateľského manuálu Vášho telefónu.

### Príjem hovoru

Prichádzajúci telefonický hovor je signalizovaný vyzváacím tónom.



Zariadenie oznámi meno volajúceho, ak je toto meno uvedené v zozname telefónu pripojeného k Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Ak si želáte prijať hovor, stlačte zelené tlačidlo. Na ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.
- Ak si želáte odmietnuť hovor, stlačte červené tlačidlo.

### Uskutočnenie hovoru

- Ak sa kontakt na osobu ktorej chcete telefonovať nachádza v zozname telefónu pripojeného k Parrot MINIKIT Slim / Chic:
  1. Stlačte ovládacie koliesko pre vstup do hlavného menu a vyberte si možnosť **Phonebook** – telefónny zoznam.
    - > Vstúpili ste do zoznamu pripojeného telefónu.
  2. Pomocou ovládacie kolieska si vyberte písmeno v zozname.
    - > Ak ste si už vybrali kontakt:
      - Stlačte zelené tlačidlo pre uskutočnenie hovoru s vybraným účastníkom zoznamu
      - Ak máte pri niektorých menách priradené viaceré čísla, na výber určitého čísla použite ovládacie koliesko.

- Ak sa kontakt na osobu, ktorej si želáte zavolať, nenachádza v zozname mobilného telefónu ktorý je pripojený na Parrot MINIKIT Slim / Chic, zastavte svoje vozidlo na bezpečnom mieste a vykonajte hovor priamo zo svojho mobilného telefónu. K tomuto účelu použite na priamu voľbu telefónneho čísla tlačidlá klávesnice Vášho telefónu.

---

### Opakované vytočenie posledného volaného čísla

Pre opätovné vytočenie posledného volaného čísla podržte na Parrot MINIKIT Slim / Chic zatlačené zelené tlačidlo.

---

### Používanie diskrétneho režimu

- Ak si chcete práve prebiehajúci hovor presmerovať do Vášho mobilného telefónu, podržte zatlačené zelené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic. Pre podrobnejšie informácie si pozrite príslušnú časť užívateľského manuálu od Vášho mobilného telefónu.
- Ak si želáte prepojiť hovor späť z telefónu do sady, stlačte opäť zelené tlačidlo.

---

### Prijatie druhého hovoru

Parrot MINIKIT Slim / Chic Vám umožňuje súčasné spravovanie dvoch telefonických hovorov v tom prípade, ak Váš telefón podporuje takúto funkciu. Pre ďalšie informácie si pozrite príslušnú časť užívateľského manuálu, ktorý ste dostali spolu s Vaším mobilným telefónom.

- Prijatie druhého hovoru
  1. Stlačte zelené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic.
    - > Prvý hovor je automaticky podržaný.
  2. Stlačte tlačidlo na sade alebo Vašom mobilnom telefóne pre prepínanie z jedného hovoru na druhý hovor.
  3. Stlačte tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic na ukončenie telefonického hovoru. Hovor môžete ukončiť príslušným tlačidlom aj priamo na telefóne.
    - > Automaticky pokračujete v komunikácii s podržaným telefonickým hovorom.

- Odmietnutie druhého hovoru

Na odmietnutie druhého hovoru stlačte červené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic. Hovor môžete zrušiť aj priamo na Vašom mobilnom telefóne.

---

### Posielanie DTMF

Parrot MINIKIT Slim / Chic vám umožňuje, aby ste počas hovoru posielali DTMF (Dual Tone Multi Frequency) signály. K tomuto postupujte nasledovne:

1. Stlačte ovládacie koliesko pre vstup do funkcie DTMF.
2. Pomocou ovládacie kolieska si vyberte svoju DTMF z nasledujúcich možností. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # alebo \*.
3. Podržte ovládacie koliesko zatlačené pre odoslanie DTMF na Váš telefón.

---

### Nastavenie hlasitosti

Počas telefonického hovoru môžete na úpravu nastavenia hlasitosti na Parrot MINIKIT Slim / Chic použiť rolovacie ovládacie koliesko, alebo môžete hlasitosť nastaviť aj priamo na Vašom mobilnom telefóne.



Hlasitosť nastavená na Parrot MINIKIT Slim / Chic sa nepoužíva ako nastavená pre hovory z mobilného telefónu.






## Používanie funkcie hlasového rozpoznávania


Skôr ako začnete používať funkciu Parrot MINIKIT Slim / Chic pre hlasové rozpoznávanie, musíte najskôr vykonať párovanie a spojenie oboch zariadení.

- ▶ Pre podrobnejšie informácie si pozrite užívateľský manuál vášho telefónu, časť **Párovanie a pripojenie telefónu cez Bluetooth**.

### Uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby



1. Pre aktiváciu funkcie hlasového rozpoznávania stlačte zelené tlačidlo .  
> Ozve sa pípnutie.
2. Vyslovte kľúčové slovo «**Call**» - zavolaj a potom meno osoby ktorej chcete telefonovať.  
> Pokiaľ je kľúčové slovo vyslovené správne a Parrot MINIKIT Slim / Chic ho správne identifikoval, hovor je automaticky uskutočnený. Ak prístroj nepochopil, informuje o tom príslušným oznámením.



3. Vyslovením slova «**yes**» alebo «**call**» potvrdíte svoju voľbu.  
> Hovor je spustený.



## Aktualizácia Parrot MINIKIT Slim / Chic

Za účelom zlepšenia kompatibility Vášho zariadenia Parrot MINIKIT Slim / Chic s väčším počtom mobilných telefónov, môžete vykonať aktualizáciu softvéru Vášho Parrot MINIKIT Slim / Chic cez USB dodávaný kábel. Pre posielanie súborov cez USB postupujte nasledovne:

1. Stlačte súčasne ovládacie koliesko a tlačidlo funkcie Reset, ktoré sa nachádza na zadnej strane Parrot MINIKIT Slim / Chic.
2. Uvoľnite ovládacie koliesko.
  - > Teraz môžete uvoľniť tlačidlo Reset.



V prípade poruchy môžete vykonať reštart Parrot MINIKIT Slim / Chic. Postupujte nasledovne:

1. Súčasne stlačte ovládacie koliesko a tlačidlo funkcie Reset na zadnej strane Parrot MINIKIT Slim / Chic.
2. Uvoľnite tlačidlo Reset.
  - > Teraz môžete uvoľniť zatlačené ovládacie koliesko.

## Hotline

Naša služba rýchlej pomoci je Vám k dispozícii od Pondelka do Piatku v pracovných hodinách od 9,00 do 18,00 (GMT+1) alebo na adrese [hot-line@parrot.com](mailto:hot-line@parrot.com) , alebo na nasledujúcich telefónnych číslach:

**Európa:** [+33] (0) 1 48 03 60 69 (používané jazyky: anglický, francúzsky, španielsky a nemecký)

**Taliansko:** [+39] 02 59 90 15 97

**Španielsko:** [+34] 902 404 202

**UK:** [+44] (0)870 112 5872

**Nemecko:** 0900 172 77 68

**USA:** [+1] (877) 9 PARROT (bezplatná linka)

**Čína:** [+ 86] (0)2164 601 944

# Tartalom

<b>Tartalom</b> .....	12
<b>Bevezetés</b> .....	13
<b>1. A Parrot MINIKIT Slim / Chic berendezés használata</b> .....	14
A Parrot MINIKIT Slim / Chic feltöltése .....	14
A Parrot MINIKIT Slim / Chic beszerelése .....	14
Belépés a Parrot MINIKIT Slim / Chic menüjébe .....	15
<b>Telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül</b> .....	15
<b>A telefon funkcióinak használata</b> .....	16
A telefonkönyv szinkronizálása .....	16
Hívás fogadása.....	16
Hívás kezdeményezése .....	16
Az utolsó hívott szám újrahívása .....	17
A diszkrét üzemmód használata .....	17
Második hívás fogadása .....	18
DTMF küldése .....	18
A hangerő beállítása .....	18
<b>A hangfelismerő funkció használata</b> .....	19
Hívás kezdeményezése szóbeli parancsokkal .....	19
<b>Az Ön Parrot MINIKIT Slim / Chic berendezésének frissítése</b> .....	20
<b>Forró drót</b> .....	20

## Bevezetés

A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehetővé. Segítségével, több elektronikus berendezés, főleg telefonok és hands-free készülékek egyidejű kommunikációjára van lehetőség.

A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismerő technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free készülékét, a Parrot MINIKIT Slim / Chic-et, amely a beszélgetések során első osztályú minőséget biztosít. Parrot MINIKIT Slim / Chic.

A Parrot MINIKIT Slim / Chic *Bluetooth*® technológiát használó hordozható berendezés, amely különösen karcsú, elegáns formatervezéssel büszkélkedhet. Helytakarékos felépítésének köszönhetően megszámlálhatatlan felhasználási lehetőséget kínál: az autóban, az irodában vagy odahaza. A berendezés hatékony interface-e automatikusan összekapcsolja Önt *Bluetooth* telefonjával, amennyiben a berendezés közelében tartózkodik. A napellenzőre csatolva, vagy egyszerűen az asztalra téve, minden környezethez alkalmazkodik, de egyszerűen ruhája zsebében is hordhatja.


# 1. A Parrot MINIKIT Slim / Chic használata

## A Parrot MINIKIT Slim / Chic feltöltése

- Mielőtt a Parrot MINIKIT Slim / Chic berendezést először használná, el kell végezni elemének feltöltését. Ehhez az szükséges, hogy csatlakoztassa az autója szivargyújtójához, vagy használhatja a mellékelt USB / mini USB kábel is, és azzal csatlakoztathatja a számítógépéhez.



- > A mini USB port mellett található LED dióda pirosan fog világítani, amivel jelzi, hogy megkezdődött a berendezés elemének feltöltése.
- > Az elem teljes feltöltésekor a LED dióda kialszik.
- Amikor az elem töltöttsége alacsony, a Parrot MINIKIT Slim / Chic ezt sorozatos csipogással jelzi.

 A Parrot MINIKIT Slim / Chic szivargyújtóhoz csatlakoztatható töltő csak az autóban használható.

## A Parrot MINIKIT Slim / Chic beszerelése

- Az autó napellenzőjére való rögzítéshez használj a csatot, amely a Parrot MINIKIT Slim / Chic hátoldalán található.



- A Parrot MINIKIT Slim / Chic-et otthon is használhatja. A berendezést egyszerűen tegye le valami szilárd, stabil helyre.



## Belépés a Parrot MINIKIT Slim / Chic menüjébe

A Parrot MINIKIT Slim / Chic-et a piros gomb lenyomásával és 2 másodperces lenyomva tartásával kapcsolhatja be.

- A Főmenübe való belépéshez nyomja meg a forgatható vezérlőgombot.
  - > A Parrot MINIKIT közli az aktuális menü nevét.
- A forgatható vezérlőgomb segítségével tud a menüpontok között mozogni. A kiválasztott tételt a zöld gombbal vagy forgatható vezérlőgomb megnyomásával erősítheti meg.
- A menüből való kilépéshez nyomja meg a piros gombot, vagy várjon néhány másodpercig.

## Telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül

Mielőtt használná mobiltelefonját a Parrot MINIKIT SLIM / CHIC készülékkel, a két berendezést össze kell kapcsolnia. Amennyiben a telefon és a Parrot MINIKIT SLIM / CHIC első használatáról van szó, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A párosítást csak egyszer kell elvégezni. Az Ön mobiltelefonjának típusától függően a berendezések csatlakoztatása automatikusan megtörténik, mikor Ön beül gépkocsijába.

1. Mobiltelefonjával keresse meg a Bluetooth technológiát használó periférikus berendezéseket (részletes információkat mobiltelefonja használati utasításában találhat).
  - > Megjelenik a hozzáférhető Bluetooth berendezések listája.
2. A listából válassza a következő lehetőséget «**Parrot MINIKIT Slim/Chic**».
3. Adja meg az «**1234**» PIN kódot és erősítse meg.
  - > Ha a párosítás sikeresen lezajlott, a Parrot MINIKIT Slim / Chic jelenti «Pairing successful» - a párosítás sikerült.



Öt berendezést párosíthat összesen. Mikor a hatodikat párosítaná, a készülék jelzi «memory full» - a memória betelt. Szabadítsa fel egy részét. 3 mp-ig tartsa egyszerre lenyomva a zöld és piros gombot. Ezzel kitérül az összes telefonszámot és hozzárendelt szóbeli parancsot.



## A telefon funkcióinak használata

Mielőtt használná a Parrot MINIKIT SLIM / CHIC készülék telefon funkcióit, a két berendezést össze kell párosítania.

- ▶ Részletes információért lapozza fel telefonja használati utasítását, **A telefon párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül** fejezetet.

### A telefonkönyv szinkronizálása

Némely *Bluetooth* telefonoknál a telefonkönyv szinkronizálása a kihangosító szett memóriájával automatikusan történik. Ha az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálás funkcióját, használja a telefon „Object Push” funkcióját, és így küldje Bluetoothon keresztül a telefonszámokat a kihangosító szettre. Ennek érdekében a következőképpen járjon el:

1. A Főmenüben válassza ki a következőt: Phone > Receive contacts.  
> A szett jelenti: «Waiting for contact» - várom a telefonszámot.
2. További információkért az Object Push funkció segítségével történő adattovábbításról lapozza fel telefonja használati utasításának idevágó fejezetét.

### Hívás fogadása

A bejövő telefonhívást csengőhang jelzi.



A berendezés közli a hívó nevét, ha ez a név megtalálható a Parrot MINIKIT Slim / Chic-hez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében.

- Ha fogadni kívánja a hívást, nyomja meg a zöld gombot. A beszélgetés befejezéséhez, nyomja meg a piros gombot.
- Ha nem akarja fogadni a hívást, nyomja meg a piros gombot.

### Hívás kezdeményezése

- Ha a hívandó személy telefonszáma benne van a Parrot MINIKIT Slim / Chic-hez csatlakoztatott telefonban:
  1. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot, hogy be tudjon lépni a Főmenübe és válassza ki a következő lehetőséget **Phonebook** – telefonkönyv.
    - > Ezzel belépett a csatlakoztatott telefon telefonkönyvébe.
  2. A forgó vezérlőgomb segítségével válassza ki a kezdőbetűt a listából.
    - > Ha kiválasztotta a telefonszámot:





- Nyomja meg a zöld gombot a hívás kezdeményezésére a kiválasztott személlyel
- Ha egy névhez több szám is tartozik, a megfelelő szám kiválasztásához használja a forgó vezérlőgombot.
- Ha a telefonszám, amelyet hívni akarunk nem található a Parrot MINIKIT Slim / Chic telefonkönyvében, állítsa le gépjárművét egy biztonságos helyen és végezze el a hívást egyenesen a mobiltelefonról. Erre a célra használja a mobiltelefonja billentyűzetét.

---

### Az utolsó hívott szám újrahívása

Az utolsó szám újbóli tárcsázásához tartsa lenyomva a Parrot MINIKIT Slim / Chic zöld gombját.

---

### A diszkrét üzemmód használata

- Ha az éppen folyamatban lévő hívást át kívánja irányítani mobiltelefonjára, tartsa lenyomva a Parrot MINIKIT Slim / Chic zöld gombját. Részletes információkért lapozza fel mobiltelefonja használati utasításának idevágó részét.
- Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a telefonról a kihangosító szettre, nyomja le újból a zöld gombot.

---

### Második hívás fogadása

A Parrot MINIKIT Slim / Chic lehetővé teszi két telefonhívás azonos időben történő fogadását, abban az esetben, amennyiben az Ön mobiltelefonja támogatja ezt a funkciót. További információkért lapozza fel a használati utasítást, melyet mobiltelefonjához kapott.

- Második hívás fogadása
- 1. Nyomja meg a Parrot MINIKIT Slim / Chic zöld gombját.
  - > Ezzel az első hívást automatikusan várakoztatja.
- 2. Nyomja meg a telefonja vagy a kihangosító szett gombját, hogy át tudjon kapcsolni az egyik hívásról a másikra.
- 3. A telefonbeszélgetés befejezésére nyomja meg a piros gombot a Parrot MINIKIT Slim / Chic-en. A hívást befejezheti a mobiltelefon megfelelő nyomógombjának megnyomásával.
  - > Automatikusan folytatja a beszélgetést a várakoztatott telefonszámmal.



- A második hívás visszautasítása

A második hívás visszautasítására nyomja meg a piros gombot a Parrot MINIKIT Slim / Chic-en. A hívást visszautasíthatja a mobiltelefon megfelelő nyomógombjának megnyomásával is.

---

### DTMF küldése

A Parrot MINIKIT Slim / Chic lehetővé teszi, hogy beszélgetés közben DTMF (Dual Tone Multi Frequency) jeleket küldjön. Ehhez a következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a forgó vezérlógombot a DTMF funkcióba való belépéshez.
2. A forgó vezérlógomb segítségével válassza ki DTMF jelét a következő lehetőségek közül: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy \*.
3. Tartsa lenyomva a forgó vezérlógombot a DTMF jel elküldésére az Ön mobiltelefonjára.

---

### A hangerő beállítása

Telefonbeszélgetés közben is megváltoztathatja a kihangosítás hangerejét a Parrot MINIKIT Slim / Chic forgó vezérlógombja segítségével, vagy szabályozhatja a hangerőt egyenesen a mobiltelefonján is.



A Parrot MINIKIT Slim / Chic-en beállított hangerő nem befolyásolja a mobiltelefonról végrehajtott hívások hangerejét.



## A hangfelismerő funkció használata

Mielőtt megkezdéné a Parrot MINIKIT Slim / Chic hangfelismerő funkciójának használatát, először el kell végeznie a két berendezés párosítását és csatlakoztatását.

- ▶ Részletes információkért lapozza fel telefonja használati utasítását, čast' **A telefon párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül.**

### Hívás kezdeményezése szóbeli parancsokkal



Ez a funkció csak akkor aktív, ha telefonszámaint már átvitte a Parrot MINIKIT Slim / Chic memóriájába.

1. A hangfelismerő funkció aktiválásához nyomja meg a zöld gombot.
  - > A készülék egyet sípol.
2. Mondja ki a «**Call**» - hívó kulcsszót és a személy nevét, akit fel szeretne hívni.
  - > Amennyiben a kulcsszót helyesen ejtette ki és a Parrot MINIKIT Slim / Chic azt helyesen azonosította, a hívás automatikusan létrejön. Ha a készülék a szót nem értette meg, erről a megfelelő módon tájékoztat.



A hangfelismerő rendszer segítségével a hívást néhány kulcsszó kombinálásával is létrehozhatja. Például «call Paul» vagy egyszerűen «Paul». Úgyszintén hozzáteheti a hívandó szám típusát is: «Paul at home», «Paul at work», vagy «Paul on cell» stb.



3. A «**yes**» vagy «**call**» szavak kimondásával megerősíti választását.
  - > A hívás létrejön.



## A Parrot MINIKIT Slim / Chic frissítése

Parrot MINIKIT Slim / Chic berendezés kompatibilitásának javítása érdekében mind több mobiltelefonnal, elvégezheti a Parrot MINIKIT Slim / Chic szoftverének aktualizálását a mellékelt USB kábelen keresztül. Az USB-n keresztüli adatátvitelhez a következőképpen járjon el:

1. Nyomja le egyszerre a forgó vezérlőgombot és a hátoldali Reset gombot a Parrot MINIKIT Slim / Chic-en.
2. Engedje el a forgó vezérlőgombot.
  - > Most már elengedheti a lenyomott Reset gombot.



Zavar esetén indítsa újra a Parrot MINIKIT Slim / Chic-et. A következőképpen járjon el:

1. Nyomja le egyszerre a forgó vezérlőgombot és a hátoldali Reset gombot a Parrot MINIKIT Slim / Chic-en.
2. Engedje el a Reset gombot.
  - > Most már elengedheti a lenyomott forgó vezérlőgombot.

## Forró drót

Operátoraink forró vonalunkon, munkanapokon, hétfőtől péntekig, 9.00 órától 18.00 (GMT+1) óráig állnak az Önök rendelkezésére. Érdeklődhetnek e-mailben [hot-line@parrot.com](mailto:hot-line@parrot.com), vagy igénybe vehetik telefonos operátoraink szolgáltatását:

**Európa:** [+33] 1 48 03 60 69 (A használt nyelvek: francia, angol, spanyol és német)

**Olaszország:** [+39] 02 59 90 15 97

**Spanyolország:** [+34] 902 404 202

**Egyesült Királyság:** [+44] (0)870 112 5872

**Németország:** 0900 1727768

**USA:** [+1] (877) 9 Parrot (ingyenes szolgáltatás)

**Kína:** [+86] (0)21 6460 1944

**Dovozca pre SR:**

**MOLPIR**

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava SR  
Tel.: +421 2 4319 1218, Fax: +421 2 4319 1220  
obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

**Forgalmazó:**

**MOLPIR**

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SZLOVÁK KÖSZTÁRSASÁG  
Tel.: +421 2 4319 1218, 4319 1219, fax: +421 2 4319 1220  
obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

N-MINIKITSlim-Chic-001-10032009-SK-HU